

Комбинации автоматических выключателей и устройств защитного отключения (RCBO)

Автоматические выключатели с независимым от напряжения питания расцепителем по току утечки предназначены для защиты электроустановок от перегрузки и коротких замыканий, а также, для защиты людей, домашних животных и имущества от токов утечки на землю




■ Серия FIB/FIC, тип AC



Ном. ток утечки $I_{\Delta n}$ (A)	Номинальный ток I_n (A)						
	6	10	13	16	20	25	32
В – характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 2-х полюсные							
0,03	Тип Арт. FIB06/0,03/1+N-AC 09 951 101	FIB10/0,03/1+N-AC 09 951 102	FIB13/0,03/1+N-AC 09 951 103	FIB16/0,03/1+N-AC 09 951 104	FIB20/0,03/1+N-AC 09 951 105	FIB25/0,03/1+N-AC 09 951 106	FIB32/0,03/1+N-AC 09 951 107
С– характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 2-х полюсные							
0,03	Тип Арт. FIC06/0,03/1+N-AC 09 951 121	FIC10/0,03/1+N-AC 09 951 122	FIC13/0,03/1+N-AC 09 951 123	FIC16/0,03/1+N-AC 09 951 124	FIC20/0,03/1+N-AC 09 951 125	FIC25/0,03/1+N-AC 09 951 126	FIC32/0,03/1+N-AC 09 951 127

■ Серия FIB/FIC, тип A



Ном. ток утечки I _{Δn} (A)		Номинальный ток I _n (A)							
		6	10	13	16	20	25	32	40
В – характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 2-х полюсные									
0,01	Тип Арт.	FIB06/0,01/1+N-A 09 952 141	FIB10/0,01/1+N-A 09 952 142	FIB13/0,01/1+N-A 09 952 143	FIB16/0,01/1+N-A 09 952 144	–	–	–	–
0,03	Тип Арт.	FIB06/0,03/1+N-A 09 952 101	FIB10/0,03/1+N-A 09 952 102	FIB13/0,03/1+N-A 09 952 103	FIB16/0,03/1+N-A 09 952 104	FIB20/0,03/1+N-A 09 952 105	FIB25/0,03/1+N-A 09 952 106	FIB32/0,03/1+N-A 09 952 107	FIB40/0,03/1+N-A 09 952 108
0,30	Тип Арт.	FIB06/0,30/1+N-A 09 952 111	FIB10/0,30/1+N-A 09 952 112	FIB13/0,30/1+N-A 09 952 113	FIB16/0,30/1+N-A 09 952 114	FIB20/0,30/1+N-A 09 952 115	FIB25/0,30/1+N-A 09 952 116	FIB32/0,30/1+N-A 09 952 117	FIB40/0,30/1+N-A 09 952 118
В – характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 4-х полюсные									
0,03	Тип Арт.	FIB06/0,03/3+N-A 09 955 101	FIB10/0,03/3+N-A 09 955 102	FIB13/0,03/3+N-A 09 955 103	FIB16/0,03/3+N-A 09 955 104	FIB20/0,03/3+N-A 09 955 105	FIB25/0,03/3+N-A 09 955 106	FIB32/0,03/3+N-A 09 955 107	FIB40/0,03/3+N-A 09 955 108
0,30	Тип Арт.	FIB06/0,30/3+N-A 09 955 111	FIB10/0,30/3+N-A 09 955 112	FIB13/0,30/3+N-A 09 955 113	FIB16/0,30/3+N-A 09 955 114	FIB20/0,30/3+N-A 09 955 115	FIB25/0,30/3+N-A 09 955 116	FIB32/0,30/3+N-A 09 955 117	FIB40/0,30/3+N-A 09 955 118
С– характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 2-х полюсные									
0,01	Тип Арт.	FIC06/0,01/1+N-A 09 952 151	FIC10/0,01/1+N-A 09 952 152	FIC13/0,01/1+N-A 09 952 153	FIC16/0,01/1+N-A 09 952 154	–	–	–	–
0,03	Тип Арт.	FIC06/0,03/1+N-A 09 952 121	FIC10/0,03/1+N-A 09 952 122	FIC13/0,03/1+N-A 09 952 123	FIC16/0,03/1+N-A 09 952 124	FIC20/0,03/1+N-A 09 952 125	FIC25/0,03/1+N-A 09 952 126	FIC32/0,03/1+N-A 09 952 127	FIC40/0,03/1+N-A 09 952 128
0,30	Тип Арт.	FIC06/0,30/1+N-A 09 952 131	FIC10/0,30/1+N-A 09 952 132	FIC13/0,30/1+N-A 09 952 133	FIC16/0,30/1+N-A 09 952 134	FIC20/0,30/1+N-A 09 952 135	FIC25/0,30/1+N-A 09 952 136	FIC32/0,30/1+N-A 09 952 137	FIC40/0,30/1+N-A 09 952 138
С– характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 4-х полюсные									
0,03	Тип Арт.	FIC06/0,03/3+N-A 09 955 121	FIC10/0,03/3+N-A 09 955 122	FIC13/0,03/3+N-A 09 955 123	FIC16/0,03/3+N-A 09 955 124	FIC20/0,03/3+N-A 09 955 125	FIC25/0,03/3+N-A 09 955 126	FIC32/0,03/3+N-A 09 955 127	FIC40/0,03/3+N-A 09 955 128
0,30	Тип Арт.	FIC06/0,30/3+N-A 09 955 131	FIC10/0,30/3+N-A 09 955 132	FIC13/0,30/3+N-A 09 955 133	FIC16/0,30/3+N-A 09 955 134	FIC20/0,30/3+N-A 09 955 135	FIC25/0,30/3+N-A 09 955 136	FIC32/0,30/3+N-A 09 955 137	FIC40/0,30/3+N-A 09 955 138
Ном. ток утечки I _{Δn} (A)	Номинальный ток I _n (A)								
	50			63		50		63	
	В – характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 4-х полюсные					С– характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя, 4-х полюсные			
0,03	Тип Арт.	FIB50/0,03/3+N-A 09 955 109		FIB63/0,03/3+N-A 09 955 110		FIC50/0,03/3+N-A 09 955 129		FIC63/0,03/3+N-A 09 955 130	
0,30	Тип Арт.	FIB50/0,30/3+N-A 09 955 119		FIB63/0,30/3+N-A 09 955 120		FIC50/0,30/3+N-A 09 955 139		FIC63/0,30/3+N-A 09 955 140	

■ Принадлежности для RCBO

Блок-контакты (1 н.о.+1 н.з.) предназначены для установки на FIB/FIC в 2-х полюсном исполнении для индикации (зуммер, светосигнальные лампы) состояния.
1/2 модуля

Независимый расцепитель. Предназначен для дистанционного отключения 2-х полюсных RCBO путем искусственного создания тока утечки 0,01-0,3 А.
1/2 модуля.

Hi 11	09 950 012
FAM 1	09 950 011